

Utilisation du téléphone
PARTNER^{MD}

Indicatifs de fonction
(endos)

Composition abrégée
(endos)

Répertoires
(endos)

Fonctions de bas
du téléphone

Fonctions évoluées
du téléphone

Personnalisation
du téléphone

Fonctions de base

FAIRE UN APPEL

Appel externe :

- 1 Appuyez sur **Spkr** puis sur une touche de ligne ou décrochez le combiné.

Au besoin, composez l'indicatif d'accès à une ligne externe, normalement le **9**.

Appel interne :

- 1 Appuyez sur l'une ou l'autre touche **Intercom**.
- 2 Décrochez le combiné, si désiré.
- 3 Composez le numéro de poste.

RÉPONDRE À UN APPEL

Réponse à un appel interne ou de l'extérieur:

- Appuyez sur la touche de ligne à laquelle vous désirez répondre, décrochez le combiné ou appuyez sur **Spkr**.

Réponse mains-libres à l'intercom :

- Appuyez sur **Mic/HFAI** qui vous permet de répondre aux appels intercom signalés par la voix (sans sonnerie) sans avoir à décrocher le combiné ou appuyez sur une touche.








GARDE

- Appuyez sur **Hold**.
- Pour reprendre un appel mis en garde, que vous utilisiez le combiné ou le haut-parleur, appuyez sur la touche de ligne dont le **■ témoin vert** clignote (un appel que vous avez mis en garde) ou le **■ témoin rouge** clignote (appel mis en garde à un autre poste).

Fonctions de base

TRANSFERT D'UN APPEL À UN AUTRE POSTE	<ol style="list-style-type: none">1 Appuyez sur Transfr .2 Composez le numéro de poste.3 Raccrochez.
TRANSFERT D'UN APPEL AU COURRIER VOCAL	<ol style="list-style-type: none">1 Appuyez sur Feature 1 4 .2 Composez le numéro du poste.3 Raccrochez.
APPEL CONFÉRENCE	<p>Alors que vous êtes en ligne avec le premier participant:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Appuyez sur Conf .2 Appuyez sur une touche de ligne ou d'intercom libre.3 Appelez le participant suivant.4 Appuyez sur Conf à nouveau. Les appels sont à présent en conférence. <p>Reprenez les étapes ci-dessus pour ajouter jusqu'à un total de 2 participants de l'extérieur et 2 à l'interne.</p>
COURRIER VOCAL	<p>Pour écouter vos messages :</p> <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur Intercom 7 7 7 . <p>Pour que le courrier vocal réponde à vos appels :</p> <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur «Do Not Disturb».
PARTICIPATION À UN APPEL EN COURS	<p>Un ■ témoin rouge fixe indique qu'un appel est en cours à un autre poste.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Appuyez sur la touche placée à côté du ■ témoin rouge .2 Décrochez le combiné ou appuyez sur Spkr .

Fonctions de base

RENVOI D'APPELS	<ol style="list-style-type: none">1 Appuyez sur Feature 1 1.2 Composez votre numéro de poste.3 Composez le numéro de poste où vous désirez acheminer vos appels. <p>Pour annuler, suivez les étapes 1 à 3, mais composez le numéro de votre poste à l'étape 3.</p>
RENVOI D'APPELS À UN POSTE DE SUPPLÉANCE	<ol style="list-style-type: none">1 Appuyez sur Feature 2 0.2 Composez votre numéro de poste.3 Composez le numéro de poste qui assurera la suppléance. <p>Pour acheminer les appels au poste de suppléance dès le déclenchement de la sonnerie, appuyez sur «Do Not Disturb».</p> <p>Pour annuler la suppléance d'appel, suivez les étapes 1 à 3, mais composez le numéro de votre poste à l'étape 3.</p>
RÉGLAGE DU VOLUME	<ul style="list-style-type: none">• Réglez le volume de la sonnerie en appuyant sur  pour augmenter le volume ou sur  pour le diminuer quand le téléphone est libre et le combiné raccroché.• Réglez le volume du haut-parleur (quand le haut-parleur est activé) ou le volume du combiné (quand le combiné est décroché) en appuyant sur  pour augmenter le volume ou sur  pour le diminuer.
RÉGLAGE DU CONTRASTE DE L'AFFICHEUR	<ul style="list-style-type: none">• Réglez le contraste de l'afficheur en appuyant sur  puis sur  pour augmenter le contraste ou sur  pour l'atténuer.

FILTRAGE DES APPELS

Pour écouter tandis qu'un appelant laisse un message au courrier vocal :

- Appuyez sur la touche programmée «Call Screen» lorsque l'appel déclenche la sonnerie.

Pour filtrer tous les appels entrants :

- Appuyez sur la touche programmée «Call Screen». Le ■ **témoin vert** fixe indique que le filtrage d'appels est activé.

ENREGIS- TREMENT D'APPELS

Pour enregistrer un appel (qui sera placé dans votre boîte de courrier vocal) :

- Appuyez sur la touche programmée «Record Call» à tout moment durant l'appel.

Vous pouvez effectuer un enregistrement pendant un appel conférence mais seulement un des participants doit être un participant à l'interne.

VERROUIL - LAGE DE VOTRE POSTE

Pour empêcher les appels non autorisés durant votre absence :

- 1 Appuyez sur **Feature 2 1**.
- 2 Composez un code de 4 chiffres. (0 à 9).
- 3 Composez à nouveau le code de 4 chiffres.

Cette fonction empêche aussi le filtrage des appels.

Pour déverrouiller votre poste :

- 1 Appuyez sur **Feature 2 1**.
- 2 Composez le code de 4 chiffres utilisés pour verrouiller votre poste.

APPEL COLLECTIF

Pour faire ou transférer un appel à tous les postes d'un groupe d'appels:

- 1 Appuyez sur **Intercom** .
- 2 Décrochez le combiné.
- 3 Composez le **7** et le numéro du groupe (1 à 4).

Pour appeler par haut-parleur tous les postes d'un groupe d'appels, suivez les étapes 1 et 2, puis composez *** 7** puis le numéro de groupe. Commencez à parler dès que vous entendez la tonalité.

GROUPE DE PRISE D'APPEL

Pour répondre à un appel qui sonne à un des postes du Groupe de prise d'appel :

- 1 Appuyez sur **Intercom** .
- 2 Décrochez le combiné.
- 3 Composez **6 6** , puis le numéro du de groupe (1 à 4).

PROGRAM- MATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

Pour programmer les touches libres de votre téléphone et accéder aux fonctions du système, numéros de poste ou de l'extérieur souvent utilisés:

- 1 Appuyez sur **Feature 0 0**.
- 2 Appuyez sur la touche appropriée.
- 3 Composez l'indicatif d'accès à la fonction (voir l'endos pour les fonctions et leurs indicatifs d'accès) ou le numéro de téléphone; s'il s'agit d'un numéro de poste, appuyez sur **Intercom** puis composez le numéro de poste.
- 4 Pour programmer une autre touche, reprenez à l'étape 2 ou quittez la programmation en appuyant sur **Feature 0 0**.



Cette carte à l'intention des utilisateurs est présentée sous un format convenant aux nouveaux modèles de téléphone PARTNER qui ne sont pas dotés d'un tiroir rétractable sous l'appareil. Si vous possédez un ancien modèle de téléphone, vous pouvez tout de même utiliser cette carte pour connaître le mode de fonctionnement du système téléphonique.

Indicatifs d'accès aux fonctions

ENREGISTREMENT D'UN CODE COMPTABLE	Feature 1 2 <i>code comptable + Feature 1 2</i>
MUSIQUE DE FOND	Feature 1 9 <i>pour activer/désactiver.</i>
SUPLÉANCE D'APPELS	Feature 2 0 + <i>votre poste + poste de suppléance</i>
RENVOI D'APPELS/ SUIVEZ-MOI	Feature 1 1 + <i>votre poste + poste où les appels seront acheminés</i>
LIBÉRATION - APPEL CONFÉRENCE	Feature 0 6 <i>Le dernier participant de l'extérieur qui s'est joint à l'appel est coupé de l'appel conférence.</i>
MISE EN GARDE EXCLUSIVE	Feature 0 2
RECOMPOSITION DU DERNIER NUMÉRO	Feature 0 5
ALLUMER/ ÉTEINDRE TÉMOIN DE MESSAGE	Pour allumer : Feature 0 9 + <i>poste</i> Pour éteindre : Feature 1 0 + <i>poste</i>

Indicatifs d'accès aux fonctions

SECRET	Feature 0 7
RAPPEL	Feature 0 3
COMPOSITION DU NUMÉRO EN MÉMOIRE	Feature 0 4 <i>avant de raccrocher</i> Pour recomposer : Feature 0 4
SUPLÉANCE PAR COURRIER VOCAL	Feature 1 5
ACCÈS AU COURRIER VOCAL	Intercom 7 7 7
TRANSFERT AU COURRIER VOCAL	Feature 1 4

LISTE GÉNÉRALE

- Appuyez sur **Feature**, puis composez le code de trois chiffres (les codes sont attribués par l'administrateur du système)

LISTE PERSONNELLE

Pour programmer vos codes de composition abrégée :

- 1 Appuyez sur **Feature 0 0**.
- 2 Appuyez sur **Feature** puis choisissez un code de 2 chiffres entre 80 et 99.
- 3 Composez le numéro de téléphone.
- 4 Reprenez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres numéros; pour quitter, appuyez sur **Feature 0 0**.

Pour utiliser vos codes :

Appuyez sur **Feature**, puis composez le code de 2 chiffres que vous avez choisis.

RÉPERTOIRE - LISTE GÉNÉRALE DE COMPOSITION ABRÉGÉE

Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code
	600		625		650		675
	601		626		651		676
	602		627		652		677
	603		628		653		678
	604		629		654		679
	605		630		655		680
	606		631		656		681
	607		632		657		682
	608		633		658		683
	609		634		659		684
	610		635		660		685
	611		636		661		686
	612		637		662		687
	613		638		663		688
	614		639		664		689
	615		640		665		690
	616		641		666		691
	617		642		667		692
	618		643		668		693
	619		644		669		694
	620		645		670		695
	621		646		671		696
	622		647		672		697
	623		648		673		698
	624		649		674		699

RÉPERTOIRE - LISTE PERSONNELLE DE COMPOSITION ABRÉGÉE

Code	Nom
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	

